

ウルトラスリムドライブケース

USB3.0 9.5mmウルトラスリムドライブ外付けケース

取扱説明書

本紙に記載された内容は製品やOSのバージョンによって変更される場合がございます。記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。また、本紙内には付属しない製品の画像や用語が記載される可能性がございますが、付属品については本紙やパッケージの付属品欄に記載がある物のみとなります。他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は一般的に各社の登録商標または商標です。

注意事項

- ・本製品は9.5mm厚の光学ドライブ専用です。7mm厚や12.5mm厚の光学ドライブは使用できません。
- ・本製品は全ての環境での動作を保証するものではありません。
- ・本製品にはDVD/BDの再生ソフトは付属しておりません、別途お買い求めください。

1. 各部説明




- ①ドライブケース本体
- ②専用ベゼル
- ③USB ケーブル
- ④電源補助ケーブル

2. 製品仕様

型番	AS-EXUSU3 (BK:ブラック / WH:ホワイト)
対応ドライブ	スリムラインSATA接続の 9.5mm厚ウルトラスリムドライブ
外形寸法	W148.5 x D150.5 x H15 mm
重量	約125g (ドライブ/ケーブル含まず)
耐荷重	約800g
素材	ABS樹脂
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7, Linux, Mac OSX 10.6 以降
製品内容	本体、USBケーブル、電源補助ケーブル、 専用ベゼル (GBAS準拠)、 マニュアル兼保証書 (本紙)
保証期間	ご購入日より1年間

3. ドライブ取り付け方法

①



1. イジェクトボタンを押して光学ドライブのトレイを取り出し、元々ドライブに付いていたベゼルを取り外してから、付属の専用ベゼルのドライブに取り付けてください。

②



2. 専用ベゼルを取り付けたら、ドライブをケースに挿入してください。一番奥まで差し込むとドライブがケースに固定されます。

③




3. ドライブの取付が完了したら、付属のUSBケーブルを接続し、パソコンと繋いでください。それだけで電力が足りない場合は付属の電源補助ケーブルも接続してください。

4. CD/DVD の取り出し方法

中に入れたCDやDVDを取り出したい場合は、本体上部のLEDの横にあるタッチ式のイジェクトセンサーを押してください。

タッチ式イジェクトセンサー




※Windows パソコンでは USB で接続してそのままご使用いただけます。
Mac でも使用開始時は USB で接続するのみですが、取り外す際は、
下記の手順で取り外してください。


5. パソコンから取り外す場合 (Mac)



1. ドライブのアイコンを
マウスでドラッグする。



2. 画面下部のゴミ箱アイコン
に向かって移動させる。
※この時点でゴミ箱の
アイコンが変化します。



3. ゴミ箱アイコンの上で
アイコンをドロップする
とドライブをパソコン
から取り外すことが
できます。